



1. Tolja oldalra a reteszt.



2. Húzza ki a stabilizáló keretet és a lemezt.



3. Dísztse a lemezt elképzelései szerint.



4. Végül mindent helyezzen vissza, és rögzítse a reteszekkel.